

**SL:** Opozorilo! Delo na višini, plezanje, gorništvo in povezane aktivnosti so same po sebi nevarne. Vse osebe, ki uporabljajo to opremo, se morajo naučiti uporabljati ustreznih tehnik in jih vadi, da bodo lahko uporabljale opremo in jen predvidete in sprejmejo ustrezni ukrep v primerih, ko bo morda potrebovano reševanje. Do usodnih posledic lahko pride celo ob pravilni uporabi opreme in tehnik. Zdravstvena stanja lahko vplivajo na varnost uporabe uporabnika ob izbirani uporabi in uporabi v izrednih razmerah. Katera koli oseba, ki uporablja to opremo, prevzema vsa tevarjava in poln odgovornost za vso škodo ali telesne poškodbe, ki lahko nastanejo pri uporabi opreme. V ta dokument ni mogoče zajeti vseh načinov uporabe. V navodilih in na slikah v nadaljevanju je prikazanih nekaj najpogostejših pravilnih ter nepravilnih načinov uporabe, saj ni mogoče predvideti vseh. Ta navodila ne nadomestajo navodil kvalificirane in usposobljene osebe.

#### NAVODILA ZA UPORABNIKA

POMEMBNO: Pred uporabo preberite te informacije in se seznanite z njimi ter jih obdržite za prihodnjo uporabo.

#### Sposobne in uporabne

1. V teh navodilih je opisana uporaba izdelka DMM RPM system, ki je skladen z enimi ali več mednarodnimi standardi. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca DMM.

2. Ta izdelek je mogoče uporabljati v povezavi s katerim koli ustreznim izdelkom osebne zaščite opreme (OZO), ki ustreza Direktivi 89/686/EGS / Uredbu o PPE (EU) 2016/425 Evropske unije. Izdelek je morda primeren tudi za uporabo v drugih načinih uporabe. Posvetujte se s prodajalcem. **TVEGANJE:** ta osebna zaščita naprava je zasnovana za zaščito pred padci z višine.

3. Ta izdelek morate tuk pred uporabo vizualno/funkcionalno pregledati in se prepričati, da je v uporabnem stanju in deluje pravilno. Priporočamo, da vsaj enkrat na vsakih 6 mesecih izdelek temeljito pregleda usposobljena oseba (to je lahko proizvajalec). Ta pregled je treba zabeležiti v priloženi obrazcu za pregled.

4. **Osebna uporaba:** ta izdelek je morda zdan za osebno uporabo, uporablja pa se ga lahko kot samostojni izdelek ali kot del sistema.

5. Od vsere opreme so odvisna življivina. Uporabnik mora poznavati njen zgodovino (uporabo, shranjevanje, pregled itd.). Če se ta oprema ne uporablja za osebno uporabo (če se uporablja npr. v plezalnih sredisih), priporočamo sistematičen pristop k vodenju evidenc. Evidenca mora vedno voditi usposobljeno osebo.

6. **OPOZORILO:** če ste v kakršnih koli dvomih glede varnosti stanja tega izdelka, ga takoj zamenjajte.

7. **OPOZORILO:** je bil ta izdelek uporabljen za zaustavitev padca, ga mora usposobljena oseba temeljito pregledati in oceniti njegovo primernost za nadaljnjo uporabo. Če ste v kakršnih koli dvomih glede varnosti stanja tega izdelka, ga takoj zamenjajte.

8. Vedno upoštevajte navodila za druge komponente, ki jih uporabljate s tem izdelkom. Uporabnik je sam odgovoren, da se seznaní s pravilno in varno uporabo tega izdelka.

9. Ta izdelek je zasnovan za uporabo v običajnih podnebnih razmerah (-40°C+50 °C). Izdelek je morda primeren tudi za uporabo v drugih razmerah. Posvetujte se s prodajalcem. Vlažne in ledene razmere ne zmanjšajo moči tega izdelka.

10. Podjetje DMM ne sprejema nobene odgovornosti za škodo, poškodbe ali smrt, do katere pride zaradi napade uporabe. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca ali podjetje DMM.

11. Pri prevozu ni treba upoštevati nobenih previdnostnih ukrepov, vendar pa morate preprečiti stik s kemičnimi reagenti ali drugimi jedinkami snovmi.

12. Pazite, da tega izdelka ne obremenite prek robov in drugih ovir. Pred uporabo preverite predvideno usmeritev med obremenitvijo.

#### 13. Sidra.

13.1 Sidra točka lovilnega sistema mora biti nad položajem uporabnika ter mora ustrezi standardu EN795:2012 in zagotavlja najmanjšo trdnost 12kN.

13.2 Izbir pravilnega mesta sidre točke je ključnega pomembna za varen lovilni sistem, zato je pri izbirji mesta treba upoštevati predvideno razdaljo padca, vključno z elastičnostjo vrvi, uporabo sistema za ublažitev udarca (če se uporablja) in dolžino vponke, da se mogoče varno izogniti oviram (kot so tla).

13.3 **Gorništvo:** uporabnik mora upoštevati, da ni mogoče zagotoviti varnosti katerih koli naravnih ali nenaravnih sidrih točk v skali, snegu ali ledu (ali poljubnih kombinacijih teh), zato mora uporabnik dobro presoditi, ali je zagotovljeno ustrezno varovanje.

14. **Vzdrževanje in servisiranje:** Uporabnik tega izdelka ne sme označiti, spremeniti ali popraviti, razen če to odobi podjetje DMM. **Opomba:** uporabnik tega izdelka ne sme vzdružiti sam, z izjemo naslednjega:

14.1 **Dezinfekcija:** izdelek lahko dezinficirati z dezinfekcijskim sredstvom, ki vsebuje kvaternarni amonijske spojine s klorheksidinom (npr. Savlon) v zadostnih koncentracijah, da začnete učinkoviti. V skladu z navodili iz razdelka 14.2 izdelek 1 uro namakajte v razredčeni tektonici, priporočeni za splošno rabo z uporabo čiste vode, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.2 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.3 **Mazanje:** mehanizem namažite z ustreznim mazalnim oljem. Mehanizem namažite po čiščenju. Počakajte, da odvečno mazivo odteče, in ga tako obrišite. Če s čiščenjem in mazanjem ne popravite okvarjenega mehanizma, takoj zamenjajte izdelek. V morskih regijah je mazanje priporočeno po vsaki uporabi.

14.4 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.5 **Zaščita:** mehanizem namažite z ustreznim mazalnim oljem. Mehanizem namažite po čiščenju. Počakajte, da odvečno mazivo odteče, in ga tako obrišite. Če s čiščenjem in mazanjem ne popravite okvarjenega mehanizma, takoj zamenjajte izdelek. V morskih regijah je mazanje priporočeno po vsaki uporabi.

14.6 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.7 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.8 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.9 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.10 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.11 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.12 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.13 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.14 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.15 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.16 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.17 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.18 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.19 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.20 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.21 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.22 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.23 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.24 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.25 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od 5,5 do 8,5). Opromo temeljito izperite in posušite naravno v toplem prezačenem prostoru, stran od neposredne toplotne. **Pomembno:** v morskih regijah je čiščenje priporočeno po vsaki uporabi.

14.26 **Shranjevanje:** po vsakem potrebnem čiščenju nezapakirajte izdelek shranite v hladen, suhi in temen prostor v kemično neutralnem krovu, ki ni izpostavljen prekomerni toploti ali vročini, visoki vlažnosti, ostrim robovom, jedovinam ali drugim vročim vzhodom poskodb. Izdelek ne shranite, ki ne presegajo 25 °C, in nato temeljito izperite v skladu z navodili iz razdelka 14.2.

14.27 **Čiščenje:** če je oprema umazana, jo izperite z čisto toplo vodo iz gospodinjskega vodovodnega omrežja (najvišja temperatura 25 °C), ki jo ustrezeno razredite z blagim detergentom (razpon pH od

